

AudioLink Series USB Cable

USB-MIDI CABLE 日本語取扱説明書・保証書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。また、この取扱説明書・保証書は大切に保管してください。


【システム動作環境】 USB1.1 以上ポート搭載のコンピュータ
 ・PC : Windows XP / Vista / 7 ・Mac : OS X (10.4 以降推奨)

【ケーブル長】 約 1.8m

USB-MIDI CABLE の接続について

Alesis USB-MIDI CABLE は、ドライバを必要とせず、プラグ・アンド・プレイで使用することができます。USB コネクタ側をコンピュータに接続をすると、自動的に必要なドライバはすべてインストールされコンピュータ側の準備が整い、USB-MIDI CABLE の USB コネクタの LED が点灯します。

MIDI コネクタ側は、黒い「MIDI OUT」コネクタをお使いの MIDI 機器の「MIDI IN」端子に、白い「MIDI IN」コネクタを MIDI 機器の「MIDI OUT」に接続します。

**セットアップについて**

USB-MIDI CABLE は、通常コンピュータと接続をすれば自動的に MIDI インターフェイスとして認識され、使用可能になります。お使いの MIDI アプリケーションの MIDI デバイスの設定箇所ですべて「USB2MIDI」（お使いのコンピュータによっては「USB オーディオデバイス」と表示されます）を選択してください（設定方法については、アプリケーションの取扱説明書などを参照してください）。正しく設定が完了している場合、MIDI 信号の送受信に伴って USB-MIDI CABLE の USB コネクタの LED が点滅します。

お問い合わせ

プロ・オーディオ・ジャパン株式会社 カスタマ・サポート

〒220-0022 神奈川県横浜市西区花咲町 7-150 ウエインズ&イッセイ横浜ビル 5F

Tel: 045(326)2046 Fax: 045(316)8665 Email: alesis@alesis.jp